

# Nová dimenze elektronické knihy jízd

**PATRICK**  **T XV**  
G S M T E C H N O L O G Y



# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## ÚVODEM

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek **PATRIOT XV**.

Pro správnou funkci jednotky PATRIOT XV doporučujeme instalaci a následné nastavení svěřit odborné montážní firmě.

## ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

Jednotka vytváří **elektronickou knihu jízd** použitelnou pro daňové účely. Umožňuje sledování podrobných informací ke každé jízdě, vyhodnocování provozu jednotlivých vozidel, tvorbu automatických reportů či export dat do jiných systémů. Knihu jízd, spotřeby či online pohyb jednotlivých vozidel lze sledovat prostřednictvím webové i mobilní aplikace.

## ZABEZPEČENÍ VOZIDLA

Současně lze jednotku využít pro **zabezpečení vozidla**. Využívá 3D gravitační senzor, který detekuje neoprávněný pohyb, náklon, havárii. Rozpozná neoprávněnou manipulaci s elektroinstalací vozidla. Jednotku je možno použít samostatně, nebo ji propojit s autoalarmem. Záložní akumulátor v jednotce zajišťuje provoz i po odpojení napájecího napětí. Záložní baterie je plně nabitá po 12 hodinách provozu vozidla. PATRIOT XV zajistí přenos poplachových informací uživateli (možnost uplatnit slevy na pojištění vozidel).

Podrobnější informace o produktu naleznete v produktovém listu a na našem webu.

## SIM KARTA

Jednotka PATRIOT XV je dodávána včetně SIM karty. Minimálně 2 dny před montáží je třeba požádat zákaznické centrum o aktivaci SIM a nastavení vybraného tarifu.

Jednotka umožňuje i provoz se SIM kartou ve vlastnictví uživatele. V tomto případě je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadavkem na PIN kód, která podporuje přenos dat a odesílání SMS zpráv.

Zařízení PATRIOT je provozováno na 2G síti a je vázáno na provoz mobilních operátorů. V případě, že mobilní operátor ukončí provoz 2G sítě, nemusí zařízení PATRIOT dále spolehlivě fungovat.

## INSTALACE JEDNOTKY

Pro instalaci jednotky PATRIOT XV a její následné nastavení doporučujeme navštívit autorizovanou montážní firmu. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na webových stránkách výrobce: [www.knihajezd.info](http://www.knihajezd.info)

## AKTIVACE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD (EKJ)


Pro aktivaci EKJ je nutné splnit následující požadavky: Ve vozidle řádně instalovaná, nastavená a otestovaná jednotka PATRIOT XV. V jednotce PATRIOT XV je vložena SIM karta s aktivním mobilním internetem bez bezpečnostního PIN kódu.

## POSTUP PRO AKTIVACI ON-LINE SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ VOZIDEL - EKJ

Pro aktivaci služby EKJ je nutné vyplnit **Aktivační formulář**. Tento formulář naleznete na stránce <http://www.knihajzd.info> v sekci Download/Dokumenty ke stažení. Pečlivě vyplněný formulář zašlete na e-mail [fax@fbcom.cz](mailto:fax@fbcom.cz). Na základě aktivačního formuláře a kontaktních údajů v něm uvedených Vám budou na Vaši e-mailovou adresu zaslány osobní přihlašovací údaje pro webovou aplikaci, následně Vám bude zaslán zálohový list na platbu licenčních poplatků. Po obdržení přihlašovacích údajů se můžete přihlásit na webovou EKJ <http://patriot.knihajzd.info>. Tato webová aplikace EKJ Vám bude automaticky zpřístupněna na dobu jednoho měsíce, po zaplacení faktury Vám bude licence prodloužena na Vámi zvolenou dobu. Pokud Vám byly provozní poplatky fakturovány již při zakoupení jednotky, systém Vám bude po vyplnění a zaslání aktivačního formuláře zaktivován na předem zaplacenou dobu.

Uživatelský návod pro aplikaci EKJ je součástí webové aplikace.

V případě, že potřebujete jednotku PATRIOT XV nastavit a otestovat mimo pracovní dobu zákaznického centra, postupujte dle montážního návodu - sekce nastavení jednotky PATRIOT XV.



Komunikační modul PATRIOT XV je založen na nejmodernějších technologiích. Slouží k automatickému vytváření elektronické knihy jízd, umožňující přehledné zobrazení jízd prostřednictvím webové aplikace v měsíčním, týdenním nebo denním přehledu. K dispozici jsou veškeré informace ke každé jízdě, jako například místo a čas začátku a konce jízdy, ujetá vzdálenost, celkový čas jízdy, celkový čas stání na místě, průměrná a maximální rychlost, typ jízdy (služební nebo soukromá), informace o tankování, účel jízdy, identifikace řidiče atd. Novinkou je integrovaná funkce pro zabezpečení vozidla proti krádeži s přenosem poplachu pomocí SMS a volání.



### **PŘEHLED O EFEKTIVITĚ A POHYBU ZAMĚSTNANCŮ**

Dokonalý přehled o poloze a pohybu vozidel zajišťuje jejich efektivní využití a kontrolu možného zneužití firemních vozidel.



### **REALTIME SLEDOVÁNÍ**

Zobrazení aktuální polohy vozidla prostřednictvím podrobných mapových podkladů Google s funkcí Street View s intervalem aktualizace 30 sekund.



### **SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍCH VELIČÍN**

Celá řada podpůrných prostředků (tankovací karty, modul CAN, průtokoměr, měrná palivová tyč, plovák, teplotní čidlo atd.) zajišťuje dokonalý obraz o provozních výdajích, spotřebě PHM a způsobu jízdy jednotlivých řidičů.



### **ZABEZPEČENÍ VOZIDLA**

Informace uživateli o narušení vozidla prostřednictvím SMS nebo hlasových zpráv velmi účinně napomáhá zamezit krádeži Vašeho vozidla.



### **ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ**

Záložní akumulátor v modulu zajišťuje plnou funkčnost i po odpojení napájecího napětí až po dobu 10 hodin.



### **APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY**

Všechny funkce lze zobrazit prostřednictvím nativních aplikací pro chytré telefony a tablety platformy iOS a Android.



### **EDITACE, EXPORT A TISK KNIHY JÍZD**

Nepřeborné množství uživatelsky definovaných reportů, tiskových sestav, statistických porovnaní a možnost importu dat do účetních a informačních systémů.

Výrobce:  
**F&B COMPANY s.r.o.**  
[www.fbcom.cz](http://www.fbcom.cz)  
[info@fbcom.cz](mailto:info@fbcom.cz)

